デジタルテレビチューナー DTV-H400S マニュアル

らくらく!セットアップシート

~ はじめにお読みください ~

35011502 ver.02 2-01 C10-017

本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップを 行ってください。お読みになった後は、大切に保管してください。


- ・付属品の内容については、本製品の外箱に記載されています。
- ・別紙「クイックリファレンス」に記載の「安全にお使いいただくために必ずお守りください」を必ずお読みください。

ビーキャス B-CAS カード(赤いカード)を図のように 奥までしっかり差し込みます

B-CAS カードの赤い面が上側になります。

「B-CAS」と印字された赤い面が上になる向き で図のように差し込みます。

※B-CASカードは付属の台紙に貼付しています。




固定用テープについて 付属の固定用テープ を本体底面と設置する床 に貼付し、本製品を固定 することができます。

BUFFALO


アンテナケーブルを接続します

ケーブルを本製品に接続するとき(ケーブルを接続し直すとき、ケーブルを変更するときを含む)は、必ずAC アダプターを取り外した状態で行ってください。

地デジと BS/110 度 CS の信号が混合アンテナでない場合



地デジと BS/110 度 CS の信号が混合アンテナの場合 (マンション等



テレビ、AC アダプターの順に接続します

▲注意 ケーブルを本製品に接続するとき(ケーブルを接続し直すとき、ケーブルを変更するときを含む)は、必ずAC アダプターを取り外した状態で行ってください。

S端子でテレビと接続したい場合

音声は上記の図のように付属のケーブルで


赤・白色のコネクター部分をテレビに接続し

変換ケーブルのS端子でテレビと接続

することもできます(**別途S端子ケー**

ブルをご用意ください)。

てください。



D端子でテレビと接続したい場合 |

D端子でテレビと接続することもできます (別途D端子ケーブルをご用意ください)。

また、本紙うら面に記載の設定画面[本体設定]-[画面と 音声の設定]-[D端子出力の設定]で、D端子設定をD1、 2、3、4から選択できます。

音声は上記の図のように付属のケーブルで赤・白色のコ ネクター部分をテレビに接続してください。

※S端子(黒色)とRCA端子(黄色)を同

S端子

時に映像出力することはできます が、音声はRCA端子(赤・白色)の1 台分のみの出力となります。

きません。

※本製品のS端子はS1端子に対応して います。

※D端子ケーブルを接続した場合、映

※D端子とS端子(黒色)/RCA端子(黄

色)を同時に映像出力することはで

像は自動的にD端子からの出力とな


※アンテナケーブル(F型コネクター) は今までテレビに接続していたアン テナケーブルをお使いください。

※テレビの入力端子が2つしかない(赤 色コネクターがない)ときは、ビデ オ/オーディオケーブルの黄色と白 色のコネクターで本製品とテレビを 接続してください。



4 リモコンの準備をします

電池を入れます



単四形乾電池2本を図のように⊕と⊖の向きに注意して リモコンに入れてください。

※付属の電池は動作確認用です。短い期間で消耗してしまうことがあります ので、早めに新しい電池とお取り替えください。

付属のリモコンでテレビを 操作できるように設定します



テレビの電源スイッチでテレビの主電源を入れます。

※まだ付属のリモコンでテレビの電源を入れることはできません。

2 ボタンを押しながら、下記の表を参照して、お使いのテレビの メーカー設定番号(11~12)を押します。

3 ボタンから指を離します。

つづいて「❸テレビを操作できるか確認します」で設定できているか確認してください。

■ テレビのメーカー設定番号

(例)パナソニック1: ○ボタンを押しながら、10を押して、11を押す。

- 設定番号を変えて試すときは、一度リモコンの戻るボタンから指を離し、再度手順1から行ってください。
- ※下記の表にあるメーカーでも製品によっては動作しないことがあります。そのようなときは、テレビに付属 のリモコンをお使いください。
- ※動作しない場合は、お使いのテレビに付属のリモコンをご使用ください。本製品に付属のリモコンが使用: きる場合でも、テレビに付属のリモコンは破棄せずに大切に保管してください。

メーカー	設定番号	メーカー	設定番号	メーカー	設定番号
パナソニック(旧:松下電器) 1	10を押して、1を押す	三菱 1	1 を押して、4 を押す	アイワ2	2 を押して、6 を押す
パナソニック(旧:松下電器)2	10を押して、2を押す	三菱 2	1 を押して、5 を押す	アイワ3	2 を押して、7 を押す
パナソニック(旧:松下電器)3	10を押して、3を押す	三洋 1	1 を押して、6 を押す	船井1	2 を押して、8 を押す
シャープ 1	10を押して、4を押す	三洋 2	1 を押して、 7 を押す	船井2	2 を押して、9 を押す
シャープ 2	10を押して、5を押す	ビクター 1	1 を押して、8 を押す	船井3	3 を押して、10を押す
シャープ3	10を押して、6を押す	ビクター2	1 を押して、9 を押す	船井 4	3 を押して、1 を押す
ソニー 1	10を押して、7を押す	ビクター3	2 を押して、10を押す	船井 5	3 を押して、2 を押す
ソニー2	10を押して、8を押す	NEC1	2 を押して、1 を押す	SAMSUNG	3 を押して、3 を押す
東芝 1	10 を押して、9 を押す	NEC2	2 を押して、2 を押す	LG	3を押して、4を押す
東芝 2	1 を押して、10を押す	パイオニア	2 を押して、3 を押す	ORION	3 を押して、5 を押す
日立 1	1 を押して、1 を押す	富士通ゼネラル	2 を押して、4 を押す	PHILIPS1	3を押して、6を押す
日立 2	1 を押して、2 を押す	アイワ 1	2 を押して、5を押す	PHILIPS2	3を押して、7を押す
日立3	1 を押して、3 を押す				

テレビを操作できるか確認します

▲注意

本製品を他のテレビに接続した場合は、上記のリモコンの 準備をはじめからやり直してください。

電源 ボタンを押してテレビの電源を入/切できるか確認してください。

変更できないときは、手順2を再度行ってください。 設定が完了すると、[テレビ]と記載された枠内のボタンでテレビを 操作できるようになります。

初期設定を行います。テレビ画面の表示にしたがって本製品の初期設定を行います。

本製品前面の電源ランプが赤色に点灯しているときは、 リモコンの右上にある 📷 ボタンを押してください。

電源ランプ

電源ランプが青色に点灯します(すでに青色に点灯しているときは、その まま手順 2 へお進みください)。

※本製品前面の ボタンを押しても本製品の電源を入/切することができます。

なはじめに テレビの画面

左の画面が表示されるまでリモコンの左上 にある。八分が幾ボタンを押します。

(ビデオ1、ビデオ2等の外部入力に切り換えます)。

※リモコンをテレビに向けて操作してください。 切り換わらない場合は、お使いのテレビに付属 のリモコンをご使用ください。


リモコンの (決定) ボタンを押します。

※手順 3 以降はリモコンを本製品の受光部に向けて操作してください。

お使いのテレビがワイドテレビ型かを選択し、リモコンの (決定) ボタンを

| 画面の指示にしたがって接続の確認を行い、リモコンの(キメニ) ボタンを

6 お住まいの地方/地域をリモコンの 上下ボタンで選択し、疾患 ボタン 上下ボタンで選択し、 寒走 ボタン



※チャンネル検索には最大10分程度時間 がかかります。 10分経過してもチャンネルの検索が完 了しないときは、本製品に接続されて いるACアダプターを取り付け直して ください。

本製品起動後、手順 1 からやり直し てください。

※受光部とリモコンの間を遮るよう な物を置かないでください。 -受光部

リモコンの使用可能範囲

本製品を操作するときは、受光部に

チャンネル検索が完了すると、[リモコンボタン割当設定]画面が表示さ れます。

通常は初期設定のままリモコンのをボタンを押してください。

※リモコンの数字ボタンに割り当てる放送局を変更したい方は、各番号欄でリモコン

の方向ボタン(右/左)を押して変更することができます。 初期設定が完了すると、検索したチャンネルの番組がテレビに

表示されます。 うら面につづく





電源

電源

デジタル放送を視聴します

初期設定完了後、本製品の電源を入れるとテレビ画面にデジタル放送が表示されます。 リモコンで次のような操作をすることができます。

チャンネルを変えます

チャンネルは、リモコンのチャンネル上下ボタン(または数字ボタン)か、本体前面のチャンネル上下ボタンで変更します。 マルチチャンネルの切り換えについて:現在視聴しているチャンネルが割り当てられているリモコンの数字ボタンを2回以上押すとマルチチャンネルに切り換 わります。また、チャンネル上下ボタンを押すと、マルチチャンネルも含めて全てのチャンネルを一つずつ順に表示を切り換えます。 ※マルチチャンネルとは、放送局がハイビジョン放送1番組の代わりに標準画質放送を同時に複数番組(2~3番組)放送するチャンネルのことです。

放送波を切り換えます

地デジに切り換える: を押します。 BS放送に切り換える: BS を押します。 110度CS放送に切り換える:

番組表を見ます リモコンの ♣️ ボタンを押すと、番組表を表示します。

番組表には3つの表示形式があります。

裏番組表 現在放送している番組の一覧を表示します。番組を選択し、リモコンの ボタンを押すと選択した放送局の視聴画面に切り換わります。3 選択している放送局の1日分の番組表を表示します。番組を選択し、リモコンの ボタンを押すと番組の詳細情報を表示します。

裏番組表+1局番組表 ボタンを押すたびに視聴画面→裏番組表→1局番組表と切り換わります。 ※表示形式は、メニューの[本体設定] - [画面と音声の設定] - [番組表の表示設定]画面で切り換えることができます。 ※初期設定直後は視聴したことのある放送局以外の番組は表示されません(全てのチャンネルを一度視聴することで、番組表に情報が登録されます)。 待機状態のときに、3時間に1度番組情報(1日分)の取得を行います(番組情報取得中は電源ランプが赤色点灯します)。

ズームボタンで適切な表示に切り換えます

画面に黒い帯があるときは、リモコンの区型ボタンで全画面表示に切り換えることができます。

BUFFALO を押すと 上下に帯が入って

され、画面いっぱい に表示されます。

BUFFALO 上下・左右に帯が入って

画面いっぱいに表示されます。

BS・110度CS放送のご契約について:

本製品付属のリモコンには、[青][赤][緑][黄][dデータ]ボタンはありません

そのため、ご契約には、インターネット、携帯電話、はがき等をお使いくだ

(BS・110度CS放送のご契約に上記ボタンは使用できません)。

表示されている。


※映像によっては 🖂 ボタンを押しても黒い帯が表示されることがあります。このようなときは、お使いのテレビのマニュアルを参照して表示設定を調整してください。

ランプの点灯について(本製品のシステム更新のお知らせなど)

電源ランプ

10 11 12

BUFFALO



お知らせランプ

表示されている。

システムの更新の場合、テレビの電波を使って本製品のシステムが自動的に更新されます。本製品の設定画面「お知らせ」で更新時間を確認してください。 更新する時刻の10分前には必ずACアダプターを接続し、リモコンまたは本体の電源ボタンを押して「切」(待機状態)にしてください。更新中は画面に注意が表示(お知らせランプが橙色 点滅)されます。画面の指示には必ずしたがってください。更新が完了すると、本製品の設定画面「お知らせ」に更新完了のメッセージが表示されます。

橙色点滅

赤色点灯

アップデート中

番組情報取得中

青色点灯 電源入(テレビの視聴中)

青色点滅 起動中

電源ランプ 起動エラー(ACアダプターを接続しな 赤色点滅おしても赤色点滅するときは、弊社修 理センターに修理をご依頼ください。)

消灯

電源ランプ 電源切(待機状態)の状態、またはACアダプターを 接続していない状態。

各部の名称とはたらき

リモコン



[青][赤][緑][黄][d データ]ボタンはあり ません。 上記ボタンが必要な コンテンツには、本 製品は対応していま せん。

電源ボタン 本製品の電源を入/切します。 テレビの電源を入/切します。 電源(テレビ) ボタン 入力切換(テレビ) テレビを外部入力(ビデオ1、ビデオ2など)に切 ボタン り換えます。 字幕ボタン 字幕の表示を切り換えます(第1→第2→なし)。 音声出力を切り換えます(主副:主+副→主-音声切換ボタン 副、多国語:第1→第2→・・・) 戻るボタン 前の画面に戻ります。 メニューボタン 本製品の設定画面を表示します。 ▲/ 3桁入力ボタン カーソルを上へ移動します。 番組視聴時に押すと3桁チャンネル番号を7 力して チャンネルを切り換えることができ ます(視聴している放送波以外のチャンネノ は選択できません)。 ◀/ CSボタン カーソルを左へ移動します。番組視聴時に押 複数回押すとCS1、CS2を切り換えます。 カーソルを下へ移動します。番組視聴時に押 ▼/ 地デジボタン すと地デジの視聴画面に切り換えます。 カーソルを右へ移動します。番組視聴時に押 ▶/ BSボタン すとBSの視聴画面に切り換えます。 決定ボタン 選択した項目を決定します。 画面表示ボタン 視聴中の番組情報を表示します。 現在放送している番組一覧を表示します。 番組表ボタン チャンネル番号を入力します。 数字ボタン **チャンネル上下ボタン** チャンネルを切り換えます。 画面に黒い帯があるときに全画面表示に切り換 ズームボタン えることができます。 音量(テレビ) ボタン テレビの音量を調整します。 消音(テレビ) テレビの音声を消音する/しないを切り換え ボタン

「テレビ」と記載された枠内のボタンは、リモコンをテレビに 向けて操作してください。それ以外のボタンは本製品の受光 部にリモコンを向けて操作してください。

本体側面

1	電源ランプ	上記「ランプの点灯について」をご参照ください。
2	電源ボタン	電源を入/切します。 ※長時間使用しないときは、ACアダプターを本製品から取り外してください。
3	お知らせランプ	上記「ランプの点灯について」をご参照ください。
4	赤外線受光部	リモコン信号の受光部です。 ※受光部の前に物を置くなどして、信号を遮らないでください。
⑤	チャンネル上下ボタン	チャンネルを切り換えます。
6	B-CASカード挿入口	付属のB-CASカードを挿入します。
7	BS/110度CS アンテナ入力端子	BSまたは110度CSデジタル放送対応のアンテナと接続します。市販のF型コネクターアンテナケーブルを別途ご用意ください。
8	地デジアンテナ入力端子	地デジのアンテナと接続します。市販のF型コネクターアンテナケーブルを別途ご用意ください。
9	複合出力端子	付属の変換ケーブルを接続します。
10	D端子	D端子ケーブルでテレビと接続できます。市販のD端子ケーブルを別途ご用意ください。
11)	電源コネクター	付属のACアダプターを接続します。
(12)	コンポジットビデオ出力(黄)	
(13)	アナログ音声出力端子(左:白)	付属のビデオ/オーディオケーブルを接続します。
14)	アナログ音声出力端子(右:赤)	
15)	S端子	S端子ケーブルでテレビと接続できます。 市販のS端子ケーブルを別途ご用意ください。

視聴年齢制限の設定手順


視聴年齢制限が設定された番組を見るには、本製品の視聴制限が対象の年齢に設定している必要があります。

- 】 リモコンの ◯ ボタンを押します。
- 2 [本体設定]を選択しリモコンの ボタンを押します。
- 3 [視聴制限設定]を選択し、リモコンの は ボタンを押します。
- 4 [暗証番号の設定]を選択し、リモコンの は ボタンを押します。 ※初期設定は「制限なし」に設定されています。
- 5 新しく暗証番号をリモコンで入力し、 ボタンを押します。 ※確認用暗証番号には新しく入力した暗証番号と同じ番号を入力してください。 ※「O」を入力したいときは、リモコンの **10**を押してください。
- 6 [視聴年齢制限]を選択し、リモコンの ま ボタンを押します。
- 7 暗証番号をリモコンで入力します。
- 8 視聴許可年齢をリモコンの 🕫 🏳 🖙 ボタンで選択し、 😥 ボタンを押します。
- 以上で視聴年齢制限の設定は完了です。

本製品の設定

リモコンの ボタンを押すと、本製品の設定画面を表示することができます。設定画面では、次のことが設定できます。

設定画面



チャンネル設定	地デジ	チャンネル取得	チャンネルの検索を行い、自動でチャンネルを取得します。 (引っ越しなどで電波の受信方法が変更されたときにチャンネル取得を実行し チャンネルを再設定します。)	
		リモコンボタン割当設定	リモコンの各数字ボタンに割り当てる放送局を選択します。	
		チャンネルスキップ	リモコンのチャンネル上下ボタンでチャンネルを切り換えるときにスキップす るチャンネルを指定します。	
	BS	リモコンボタン割当設定	リモコンの各数字ボタンに割り当てる放送局を選択します。	
		チャンネルスキップ	リモコンのチャンネル上下ボタンでチャンネルを切り換えるときにスキップす るチャンネルを指定します。	
	CS1	リモコンボタン割当設定	リモコンの各数字ボタンに割り当てる放送局を選択します。	
		チャンネルスキップ	リモコンのチャンネル上下ボタンでチャンネルを切り換えるときにスキップす るチャンネルを指定します。	
	CS2	リモコンボタン割当設定	リモコンの各数字ボタンに割り当てる放送局を選択します。	
		チャンネルスキップ	リモコンのチャンネル上下ボタンでチャンネルを切り換えるときにスキップす るチャンネルを指定します。	
本体設定	画面と音声の設定	テレビ画面の設定	テレビに応じて「ワイドテレビ(169)」「従来型テレビ(4:3)」を選択します。	
		D端子出力の設定	D端子で接続した場合、D端子出力をD1、2、3、4から選択します。	
		音声出力設定	音声出力を「ステレオ」「モノラル」から選択します。 ニヶ国語放送(主+副)等をステレオ音声非対応のテレビで見るときは、「モノラル」に設定してお使いください。	
		文字スーパーの設定	災害速報などの文字スーパーの表示言語を「日本語」「英語」「なし」から選択します。	
		番組表の表示設定	番組表の表示を「裏番組表」「1局番組表」「裏番組表+1局番組表」から選択します。	
	機器設定	自動電源オフ設定	無操作状態が3時間つづくと本製品の電源が切れるよう設定できます。	
		ソフトウェア自動更新	本製品のソフトウェアを自動で更新するよう設定できます。	
		ランプの明るさ調節	本製品前面のランプの明るさを5段階で調節できます。	
		BSアンテナ電源供給設定	BSアンテナに電源を供給するよう設定することができます。「自動設定」「常に供給する」「供給しない」から選択します。	
		設定初期化	工場出荷時の設定に戻します。	
	視聴制限設定	暗証番号の設定	視聴年齢制限の暗証番号(4桁)の設定を行います。	
		暗証番号を削除	視聴年齢制限の暗証番号を削除します。	
		視聴年齢制限	視聴年齢制限の年齢を4歳~19歳、制限なし から選択します。	
情報表示			本製品に搭載しているソフトウェアのバージョン、B-CASカードの情報を表示します。	
アンテナレベル			チャンネルの電波の強度を表示します。	
お知らせ	放送局からのお知らせ		放送局からお知らせがある場合には、メッセージを表示します。	
	CSボード		CS放送局からお知らせがある場合には、メッセージを表示します。	
	本機からのお知ら†	보	本製品からシステム更新のお知らせがある場合には、メッセージを表示します。	

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (buffalo.jp) をご参照ください。

31		
受信チャンネル	地上デジタル: UHF13 ch~62 ch、VHF:1 ch~12 ch、CATV: C13 ch~C63 ch BS/110度CSデジタル: 1032~2071 MHz	
アンテナ入力	F型コネクター(入力インピーダンス75 Ω)	
対応機能	CATVパススルー、字幕放送、番組表	
出力端子	Mini-DIN 7ピン(変換ケーブル接続用) コンポジット映像端子(RCAビン端子・変換ケーブル使用) ステレオ音声端子(RCAピン端子・変換ケーブル使用) S端子(Mini-DIN 4ピン・変換ケーブル使用) D端子(D1~4端子)	
電源	AC 100 V 50/60 Hz	
消費電力	衛星放送アンテナに電源を供給しない場合 電源オン(視聴時):6.3 W、電源オフ(待機時):0.6 W	
外形寸法	W125 x H28 x D143 mm (突起部を含まず)	
重量	約260 g (本体のみ)	
動作環境	温度0~40 ℃、湿度10~80 %(結露なきこと)	

※本製品は、データ放送および双方向サービスには対応しておりません。

- ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられて あります。 BUFFALOTMは、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標ま
- ■BUFFALO・・・・は、休式会社スルコハールティングスの倒傷です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の問傷または登録商標です。本書では、「M、優、⑥などのマークは記載していません。 ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入され
- 弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません
- ■本製品(付属品等を含む)を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制 をご確認の上、必要な手続きをおとりください。
- ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法 に違反する使用はお止めください。 ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保 証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっ
- でも、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除 き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。